



weber.tec 822

Folyékony fólia

- Oldószermentes
- Rövid száradási idő
- Magasan rugalmas
- Repedésáthidaló



Feldolgozásra kész, oldószermentes, hidegburkolati réteg alatti vízszigetelő folyékony fólia máz, lefolyó víz elleni szigetelésként beltérben. Alkalmazható háztartási és üzemi vizes helyiségekben, anhidrit, cement- és mészcement kötésű felületekre.

Jó tudni

Anyagigény: 1,2 kg/m²/mm

Kiadósság: kb. 20 m²/24 kg vödör

Technikai adatok

- Hígíthatóság: nem hígítható!
- Száradási idő: kb. 2-4 óra/réteg
- Burkolható: 24 óra után
- Tapadószilárdság: $\geq 0,5$ N/mm²
- Vízbehatolás: 0

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszereelés	Raklap mennyiség
DE101092	8 kg/ vödör	60 vödör / 480 kg
DE225424	24 kg/ vödör	24 vödör / 576 kg
DE101091	4 kg/ vödör	120 vödör / 480 kg



Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás, és szennyeződésmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A porózus, erősen nedvszívó, főként cement- és mész-cement kötésű alapoknál webercol primer alapozó alkalmazása szükséges. Kevésbé vagy nem nedvszívó, valamint gipszes és anhidrit alapfelületekre webercol bondprimer tapadóhid alkalmazása ajánlott.

Feldolgozás

Az anyagot felhasználás előtt a saját vödrében keverjük át, hígítás nélkül! A szigetelés megkezdése előtt weber.tec 829 hajlaterősítő szalagot megfelelő méretűre vágjunk le, majd a folyékony fólia saját anyagával, ecsettel kenjük végig a sarkokat, hajlatokat, dilatációkat. Az így felhordott anyagba fektessük bele a hajlaterősítő szalagot, és gipszes vagy kőműveskanállal elsimítva ágyazzuk be. Azután hengerrel vagy ecsettel a teljes felületre egyenletesen hordjuk fel, min. 0,5 mm vastagságban a weber.tec 822 folyékony fólia szigetelést. Az első réteg kiszáradása után második réteg felvitele is szükséges. A burkolás megkezdése előtt minden esetben kb. 24 órát hagyjuk száradni. A kikeményedett fóliára csak rugalmas alakváltásra képes (S1 flexibilis) burkolólap-ragasztóval burkolhatunk (pl. webercol promax S1). A szerszámokat, edényeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

webertec 829

Hajlaterősítő szalag