



weber.tec Superflex D2

Gyorskötő vízszigetelő habarcs

- Magasan flexibilis
- Gyorskötő
- Kitűnő tapadóképeség
- Szulfátálló



Rugalmas, kétkomponensű, gyorskötő, szulfátálló, cementkötésű vízszigetelő habarcs, vízszigetelésre külső pincefalaknál, alapoknál; kerámialap burkolatok alá; vizes helyiségek falazatánál és aljzatánál; tartályoknál, medencéknél; utólagos belső vízszigetelésnél; régi épületek felújításánál.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 1,25 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 9 m²/24 kg vödör

Technikai adatok

- Bedolgozási idő: max. 45 perc
- Burkolható: 4 óra után
- Időjárásálló teljes átszáradási idő: kb. 24 óra
- Repedésáthidaló képesség: ≥ 1 mm
- Tapadószilárdság: $\geq 0,5$ N/mm²
- Vízbehatalás: 0

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
DE269165	24 kg/ vödör	18 vödör / 432 kg
Z_DE331989	6 kg/ vödör	60 vödör / 360 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A vízszigetelés megkezdése előtt igen fontos a várható vízterhelés megállapítása. Talajjal érintkező felületek vízszigetelésénél figyelembe kell venni a megfelelő irányelveket.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, laza részekről és szennyeződésektől mentes, valamint matt-nedves. A vízta-szító maradékokat (pl. zsaluolaj, zsír, festék) el kell távolítani. A felületet szükség esetén elő kell nedvesí-teni. Utólagos vízszigetelésnél a nem teljesen kitöltött fugákat, repedéseket és fészkeket ki kell tölteni, az éles éleket le kell törni.

Feldolgozás

Az anyag komponenseit 1:1 arányban, homogén, csomómentes masszává keverjük össze keverőszárral, kb. 3 percig. A teljes szigetelőréteget legalább két rétegben (víznyomásnál 3 rétegben) kell felhordani, a várható vízterhelésnek megfelelő rétegvastagságban (talajnedvesség ellen kb. 2 mm, csurgalékvíz ellen min. 2 mm, talajvíznyomás esetén min. 3 mm) . Az első réteget a megfelelően előkészített aljzatra kell felhordani, tömören a teljes felületre. A második, ill. harmadik réteg felhordása csak akkor lehetséges, ha az első réteg az újabb bevonás során már nem sérül. A felhordás történhet kefével vagy glettvassal. A vízszigetelő réteg feszültségmentes kiszáradása érdekében ne legyen a felvitt réteg egy munkafázisban 1,4 kg/m² mennyiségnél nagyobb. Sarok- és dilatációs hézagokhoz weber.tec 829 hajlaterősítő szalag használata ajánlott, beágyazva a vízszigetelő habarcsba. A szalagtoldások (pl. külső és belső sarokelemeknél) egyszerűen átlapolással ragaszthatók a szigetelőmasszával. A szigetelőréteg burkolása esetén a vízszigetelő rétegre fektetendő kerámia burkolólapokat kizárólag S1 flexibilis csemperagasztóval szabad leragasztani (pl. webercol promax S1).

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

webertec 829

Hajlaterősítő szalag