

weberfug 882

Szilikon fugázó úszómedencékhez



Tartósan rugalmas, szilikon-kaucsuk alapú fugatömítő anyag úszómedencékhez és azok környező területeihez, ivóvíztartályokhoz és élelmiszerrel érintkező környezethez, beltérben és kültérben. 6 színben elérhető.

JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 150 ml/fm, 10x15 mm-es fugaméret esetén
Kiadósság: kb. 2 fm/310 ml tubus

TECHNIKAI ADATOK

- Szakadási nyúlás: 230%
- Alakváltozási képesség: $\leq 25\%$
- Bőrösödési idő: kb. 15 perc
- Kikeményedési idő: kb. 3 nap
- Hőállóság: $-40^{\circ}\text{C} \dots +160^{\circ}\text{C}$

- Magasan flexibilis
- Vegyszerálló
- Kitűnő tapadóképesség
- Időjárás- és öregedésálló



FLEXIBILIS

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Karton mennyiség
DEI00230	310 ml/db	12 db



FAGYVESZÉLYESI

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- $+5^{\circ}\text{C}$ alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, $+35^{\circ}\text{C}$ felett a felhordás nem javasolt.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 18 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázandó terület a kitöltés előtt legyen száraz, szennyeződéstől, portól, olajtól és zsírtól mentes. Az olajos és zsíros felületeket acetonnal gondosan meg kell tisztítani. Laza részeket, egyéb szigetelőmasszák maradványait gondosan el kell távolítani. A fuga szélét a helyes fugakép kialakítása miatt célszerű ragasztószalaggal védeni. Nem ajánlott polietilénre, plexiüvegre, butilkaucsukra, neoprénre, EPDM-re, bitumenre és elszíneződésre hajlamos természetes kövekre.

FELDOLGOZÁS

A fugázóanyagot kézi vagy sűrített levegős kartusnyomóval egyenletes sebességgel töltsük a fugahézagba. Kb. 15 percen belül a felületen hártya képződik, ezen időn belül az esztétikus megjelenés érdekében nedves eszközzel (pl. megfelelő sugarú fugázógumival) vagy ujjal a felesleget távolítsuk el. Szintén a bőrösödési időn belül távolítsuk el a maszkolószalagokat. Víz feltöltése (pl. úszómedencékben) csak a teljes kikeményedés után, legkorábban 7 nap elteltével lehetséges. Munka közben a szennyeződött, szilikonozástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk. A szerszámokat, edényeket használat után – a szilikon megszáradását követően – mechanikusan meg kell tisztítani.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

