



weberren trassic FP

Cementmentes simítóvakolat

- Cementmentes, kémiai adalékanyagok nélkül
- Kitűnő tapadóképesség
- Kitűnő páraáteresztő



Felhasználásra kész, trassz-mész kötésű, cementmentes, finomszemcsés simítóvakolat, elsősorban műemlékek és régi épületek felújítására, kézi és gépi felhordásra. Alkalmazható trassz-mész kötésű, ill. tisztán ásványi anyagú alapvakolatokra, régi simítóvakolatok kijavítására, beltérben és kültérben.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 1,4 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 7 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 9 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: 0,6 mm
- Nyomószilárdság: CSI
- Kapillaris vízfelvétel: W0
- Páradiffúziós tényező: ≤ 15
- Hajlítószilárdság: $\geq 0,3$ N/mm²
- Tapadószilárdság: $\geq 0,05$ N/mm²
- Hővezetési tényező: $\leq 0,61$ W/mK
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
Z_297P	30 kg/zsák	35 zsák / 1050 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott felületet a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

A vakolt alapfelület legyen szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes; megfelelően érdes, homogén, közepesen és egyenletesen nedvszívó.

Feldolgozás

A szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük össze, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig. A vakolatalapot felhordás előtt nedvesítsük elő. A megfelelő nedvesítésről próbavakolással kell meggyőződni. A simítóvakolatot max. 3 mm rétegvastagságban lehet egyszerre felhordani. Nagy alapfelületek esetében két lépésben hordjuk fel a kívánt rétegvastagságot, a „nedveset a nedvesre” elvet követve. A vakolat felhordása után a felületet h-kartecsnivel tömörítsük, egyengessük, majd saját levében vagy felnedvesítve dörzsöljük el, ill. simítsuk, ügyelve a toldások összemosására. A simítószerszám fajtájától függően eltérő felületi struktúrát alakíthatunk ki. Amennyiben a weberren trassic FP simítóvakolatot fedővakolatként használjuk, akkor a külső felületére időjárásálló weberton silicate műemlék homlokzatfesték felhordására van szükség.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

weberren renotrass GP

Cementmentes alapvakolat

weberton silicate

Szilikát homlokzatfesték műemlékekre